

Alarm Self Security s.a.

Tél.: 064/23.61.01 Fax: 064/26.29.06

Rue de l'Olive 39, 7100 LA LOUVIÈRE

info@alarme.be www.alarme.be







Ministère de l'Intérieur 20.0234.20

INCERT

>> Introduction <<


La centrale C2000 permet au responsable de la sécurité (code maître) d'attribuer des codes de différents niveaux d'accès aux utilisateurs du système d'alarme.

Vu le grand nombre de combinaisons autrement dit de codes différents, il nous est impossible de faire un mode d'emploi exhaustif. C'est pourquoi nous allons nous limiter à étudier les possibilités générales de chaque code. C'est-à-dire :

- la mise en ou hors service totale de l'installation,
- la mise en service avec la possibilité de choix,
- la mise en ou hors service de figures,
- les codes particuliers,
- les événements extraordinaires.

Notez que la centrale attribue par défaut les compétences suivantes à un code: la mise en et hors service de l'installation complète et la remise à zéro de la centrale après une alarme.

>> Le Codeur <<



REMARQUE: l'installation est toujours protégée contre le sabotage (même si l'installation n'est pas en service). En cas de travaux, n'oubliez pas de signaler aux corps de métier qu'il ne peuvent pas déconnecter ou démonter les appareils de l'alarme, ni forer n'importe où. Ceci afin de ne pas endommager les câbles.

Ce type de panne nécessiterait sans doute l'intervention (payante) de nos services techniques.

Manuel V1.09/2002

>> Sommaire <<

- 1. Introduction
- 1. Le codeur
- 3. La mise en service globale
- 3. La mise hors service globale
- 4. La mise en service au choix
- 4. La mise hors service au choix
- 5. Exclure une zone
- 6. Modification des codes
- 8. Date et heure
- 9. Modification des numéros d'appel
- 10. Test divers
- 10. Test rapide
- 11. Menus
- 12. Module vocal V2000
- 13. Problèmes techniques
- 14. Liste des codes
- 15. Liste des numéros de téléphones
- 16. Liste des figures

>> La mise en service globale <<

But:

Mettre la totalité de votre système en service.

A vérifier avant la manipulation:

- 1°) Toutes les portes et fenêtres équipées de contacts magnétiques doivent être fermées.
- 2°) Plus personne ne doit circuler dans les locaux à protéger.
- 3°) La centrale ne peut pas afficher d'anomalie (coupure de courant, ...).

Manipulation:

Introduisez votre code suivi de



A vérifier après la manipulation:

1°) Si tout est en ordre (aucune zone en défaut), le buzzer émet un son discontinu signalant que l'on doit quitter les locaux endéans le temps de sortie. A la fin du temps de sortie, le buzzer s'éteint ainsi que le voyant vert « Hors Service ».

2°) Si par contre, une détection est en cours (exemple: porte d'entrée) le son émis est continu et sur l'afficheur vous pouvez lire la ou les zone(s) en défaut. Elle(s) est (sont) à contrôler.

3°) Si à la fin du temps de sortie un détecteur est toujours en défaut (fenêtre ou porte ouverte), une fausse alarme est provoquée par la centrale, la sirène intérieure déclenchera et le système ne se mettra pas en service

TOTALITE	10:24
< <en service="">></en>	1

ERREUR ZONE : PORTE D'ENTREE

FAUSSE ALARME 05 PORTE BUANDERIE

Astuce : F1 + 1 suivi de votre code annule le buzzer en temporisation de sortie.

>> La mise hors service globale <<

Mettre la totalité de votre système hors service.

A vérifier avant la manipulation:

- 1°) Entrez par une zone temporisée prévue (définie à l'installation).
- 2°) Votre codeur émet un son discontinu et indique l'état du système.

Manipulation:

Introduisez calmement votre code suivi de $oxedsymbol{\mathbb{M}}$



Si vous vous êtes trompé, appuyez sur © et retapez calmement votre code suivi de M.



A vérifier après la manipulation:

Si une alarme a eu lieu, le codeur vous indique où a eu lieu cette alarme. Contrôlez alors la zone concernée et effacez la mémoire d'alarme en introduisant une seconde fois votre code ALARME L27 FENETRE CUISINE




>> La mise en service au choix <<

But:


Mettre une partie de votre système en service.

Manipulation:

_ Introduisez votre code suivi de M



A la fin du temps de sortie, le buzzer s'arrête, <<hors service>> s'éteint et le codeur affiche :



Astuce: F1 + 1 suivi de votre code annule le buzzer en temporisation de sortie.

>> La mise hors service au choix <<

Mettre la partie de votre système hors service.

Manipulation:

Introduisez votre code suivi de M



SYSTEME 10:35 <<HORS SERVICE>>

>> Exclure une zone <<

But:

Permet de mettre en service son système en isolant une zone provisoirement.

Manipulation:

Introduisez votre code maître



>MISE EN SERVICE SUP. PAS DE PRG

Descendre avec la


MISE EN SERVICE >SUP. PAS DE PRG

Introduire



>SU Exi centr SA EXTENSION

Sélectionné le nom de la zone à exclure à l'aide de la (uniquement avec EN ou AL)



Supprimé: ¶

Exclure la zone avec .



SA HALL >EN HALL



Confirmer avec et choisissez votre figure à mettre en service.

La zone sera de nouveau actif lors de la mise hors service du système.

But:

Permet d'ajouter, de modifier, de supprimer un ou plusieurs codes.

Manipulation:

Introduisez votre code maître

154667

>MISE EN SERVICE SUP. PAS DE PRG

Descendre avec la \bigcirc 2x.



>ATTRIB. CODES DATE & HEURE

Introduire M

UTILISATEUR : ???

Introduire le numéro de l'utilisateur (en 3 chiffres). Pendant 2 secondes l'état du code sera indiqué.

> CODE DEPROGRAMME (pas de code)

CODE ACTIF (code déjà programmé)

Ensuite

->MODIF CODE MODIF FIGURES

Introduire



TAPEZ CODE + M

Nouveau code suivi de



CONFIRMEZ CODE

Confirmer code suivi de



->MODIF CODE MODIF FIGURES

Modifier une figure, descendre avec la



MODIF CODE >MODIF FIGURES



La modification d'une figure est à faire en cas de nécessité. Les 10 premiers codes sont programmés par défaut « au choix ».

Manuel V1.09/2002

Le système indique les différentes possibilités :

Exemple:

TOTAL F1 pour SELECT
NUIT F2 pour SELECT
Fig.3 F3 pour SELECT
Fig.4 F4 pour SELECT
AU CHOIX <<5>> pour SELECT
Fig.1234 <<6>> pour SELECT

Introduire F1 ou F2 ou F3 ou F4 ou 5 ou 6 selon votre choix (une seule est possible).

->MODIF FIGURES
MODIF ATTRIBUT


Supprimer un code :



Pour sortir du menu, taper plusieurs fois sur .



RESUME DU MENU CHANGEMENT DES CODES



Manuel V1.09/2002

>> Date et Heure <<

But:	
Modification de la date et de l'heur	re de votre système.
Manipulation :	
Introduisez votre code maître	suivi de M.
	>MISE EN SERVICE SUP. PAS DE PRG
Descendre avec la \bigcirc 3x.	>DATE & HEURE PROG HEBDO
M	
suivi de 🕨 .	DATE JS HEURE 15/01/02 2 15-30

Date : 150102 pour 15 janvier 2002 Jour semaine : 2 pour mardi Heure : 1530 pour 15h30

Mpour conserver la date et l'heure existante.

Pour sortir du menu, taper plusieurs fois sur 🕒.


>> Modification des numéros d'appel <<

But :				
Modification des numéros d'appel	en cas d'alarme.			
Manipulation :				
Introduisez votre code maître	suivi de M.			
	>MISE EN SERVICE SUP. PAS DE PRG			
Descendre avec la 👽 5x.	>TRANSMETTEUR TESTS			
Suivi de M	->Téléphone 1 Téléphone 2			
La petite flèche vous indique le nu Pour avoir accès à un autre numér	méro de téléphone 1, descend ro.	re avec la ou monter		
Lorsque la flèche est devant le numéro à modifier, taper				
Introduire le numéro avec préfixe. Ex :064236101 pour former 064/2 Suivi de		E		
Pour effacer un numéro de téléphone, utiliser suivi de M.				
Pour sortir du menu, taper plusieurs fois sur 🧿.				
	TEME 10:35 DRS SERVICE>>			

Manuel V1.09/2002

>> Tests divers <<

But: Test des sirènes et transmissions téléphoniques. Manipulation: Introduisez votre code maître >MISE EN SERVICE SUP. PAS DE PRG Descendre avec la \bigcirc 6x. >TESTS LISTING LOCAL Suivi de M ->Sirène Exter



Pour sortir du menu, taper plusieurs fois sur

SYSTEME 10:35 <<HORS SERVICE>>

Flash Sirène Inter Walk Test Transmission TEST DE LIGNE

>> Tests rapides <<


F1 + 5 teste automatiquement la ligne téléphonique. (attendre 10 secondes pour voir le message Ligne absente ou présente).

F1 + 6 Le codeur affiche les zones en défaut, pour arrêter appuyer sur 🕒



F1 + 1 suivi de votre code supprime le buzzer en temporisation de sortie.

Manuel V1.09/2002



Manuel V1.09/2002

>> Module vocal V2000 <<

Dans le cas où votre installation dispose d'un module vocal, en alarme, le destinataires, entend un message d'alarme 4 secondes après avoir décroché.


Un menu vocal vous guidera dans la procédure de manipulation. (acquit, écoute ou dialogue, mise hors service...)

La centrale C2000 vous permet de mettre en ou hors service votre système à l'aide d'un simple téléphone à touches moyennant un code d'accès personnel.

Composer le numéro de téléphone sur lequel votre système d'alarme est relié et laisser sonner durant 60 secondes. La centrale C2000 va décrocher et au moyen du module vocal vous êtes assister pour mettre en ou hors service tout ou partie de votre installation d'alarme.

(ATTENTION : seul un code permettant de brancher une figure peut être utilisé pour réaliser la mise en service)

(ATTENTION à la présence de répondeur, fax, déviateur d'appel.)



Brancher / débrancher : Tapez votre code suivi de l'étoile. Le système indique l'état du système.

Fonction télécommande : Pas utilisée.

Fonction dialogue : Tapez sur n'importe quelle touche pour inverser écoute et dialogue. Tapez sur carré pour revenir au menu.

>> Problèmes techniques <<

a. Coupure de courant

Lorsque la centrale n'est pas alimentée en énergie électrique, le voyant POWER du codeur S'éteint et le codeur affiche :

ABSENCE 220 VOLT

La batterie, située dans le boîtier de la centrale prend le relais pendant un peu plus de 48 heures. Pendant toute la durée de la coupure de courant, la batterie garantit un fonctionnement normal de votre système d'alarme.

Si le courant n'est pas rétabli endéans un temps programmé (3h en vocal et 1h vers Oktopus) Une alarme « coupure de secteur » est signalée au codeur et est transmise par téléphone.

Il est donc indispensable de rétablir les fusibles de

COUPURE DE COURANT ME 19.10 à 16 : 45

Votre installation électrique et si besoin d'effacer la Mémoire de d'alarme « panne secteur » en ${\it Introduisant\ votre\ code} + {\it M}$.

B. Défaut Batterie

Introduisez votre code suivi de de téléphonez à ALARM SELF SECURITY.

BATTERIE DEFECT. ME 19.10 à 16 : 45

C. Sabotage

Le système d'alarme contrôle en permanence le bon fonctionnement de votre installation : l'ouverture des appareils (centrale, codeur, sirènes, détecteurs) et la coupure d'un câble a pour conséquence un déclenchement de l'alarme et votre codeur indique :

Introduisez votre code suivi de M et téléphonez à ALARM SELF SECURITY.

ALARME L08 SABOTAGE SIRENE

SABOTAGE APPELEZ SERV. TECHN.

d. Transmission téléphonique.

Plusieurs raisons peuvent intervenir de la non transmission d'appel en cas d'alarme :

- -Défaut ligne Belgacom.
- -Fausse alarme : Pendant la temporisation de sortie, une détection à eu lieu dans un passage non autorisé pour sortir du bâtiment.
- -En alarme : vous avez introduit votre code secret pour stopper les sirènes, à ce moment le transmetteur arrête d'appeler les personnes suivantes.

Manuel V1.09/2002

>> Liste des codes <<

MASTER:						
N°	NOM	CODE	F1	F2	F3	F4
01						
02						
03						
04						
05						
06						
07						+
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						+
15						
16						
17						+
18						+
19						+
20						+
21						
22						
23						
24						-
25						
26						
27						
28						
-						

N°	NOM	TELEPHONE
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

F1:	F2 :	F3 :	F4 :